

Acer Projektor Wirelessdongle



Für Acer Projektoren

Spezifikation:

- Acer Projektor Wirelessdongle
- IEEE 802.11 b/g/n Standard
- WEP 64/128 bits, WPA, WPA2
- USB 2.0/1.1
- Crestron network control
- Mobishow Smartphone Projektion
- Acer eProjection Quad-View



Der Acer Projektor Wirelessdongle ermöglicht bei ausgewählte Acer Projektoren die Verbindung zwischen Notebook/PC, Smartphone und Projektor über das IEEE802.11b/g/n Wireless LAN-Modul. Der Anschluss an den Projektor erfolgt einfach und ohne Installationsaufwand über den USB A Anschluss. Auf dem WLAN-fähigen Notebook/PC Smartphone wird eine Software installiert, die die Kommunikation mit dem Acer Projektor ermöglicht. Der Acer Projektor Wirelessdongle ist voll kompatibel mit den IEEE 802.11n Draft 3.0 und IEEE 802.11 b/gStandards und bietet eine zuverlässige und funktionsreiche Wireless-Konnektivität. Es unterstützt WMM und WMM-PS (IEEE802.11e QoS Standard) und die innovative integrierte WPS (Wi-Fi Protected Setup)-Funktion.

Bezeichnung	Acer Projektor Wirelessdongle – Artikelnr.: JZ.JBF00.001 – EAN: 4717276270278 - Modell: WU5205
Lieferumfang:	Acer Projektor Wireless Adapter USB 2.0
Wireless-Frequenzbereich	802.11 b/g/n für Europa (ETSI): 2.412 GHz ~ 2.472 GHz
Sicherheitsstandards	WEP 64/128, WPA, WPA2
Unterstützte Betriebssysteme	Windows 2000, XP, Vista, 7, ab OSX 10.5, Android ab 2.2 mit MobiShow App
Stromversorgung	DC 5V über USB A
Umgebungstemperatur/Luftfeuchte	0°C ~ 45°C; max. 90%RH
Größe/Gewicht	30 x 14 x 7 mm / 2,7 Gramm
Verpackung und Gewicht	155 x 145 x 37 mm / 200 Gramm
Garantie	2 Jahre bring in Deutschland




Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Produkte, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. Die hier dargestellten Abbildungen dienen lediglich der Veranschaulichung einiger Konfigurationen, mit denen dieses Modell erhältlich ist. Die Verfügbarkeit kann von Region zu Region variieren. Acer haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen. Copyright 2011 Acer Computer GmbH, Deutschland. Alle Rechte vorbehalten. Acer und das Acer-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Acer Incorporated. Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation. Intel und Pentium sind eingetragene Warenzeichen der Intel Corporation. Alle sonstigen genannten oder anders erkennbaren Marken, eingetragenen Waren- und/oder Dienstleistungsmarken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

How do I connect to the projector?

- Please refer to the manual on the included CD for more details.

1 Schließen Sie das Dongle an einen USB-Port des Projektors an.
Colokkan dongle ke port USB pada proyektor
Collegare il trasmettitore ad una porta USB sul proiettore
Steek de dongle in een usv-poort van de projector



2 Verbinden Sie Ihr Gerät über WLAN mit dem Projektor.
Sambungkan perangkat ke proyektor menggunakan Wi-Fi
Collegare il dispositivo al proiettore tramite Wi-Fi
Sluit uw apparaat op de projector aan via wi-fi



3 Installieren Sie die Projektionsapplikation, welche von Ihrem Gerät benötigt wird.

Instal aplikasi proyeksi yang diperlukan oleh perangkat Anda
Installare l'applicazione di proiezione richiesta dal dispositivo
Installeer de projectie toepassing die nodig is voor uw apparaat



4 Verwenden Sie die installierte Applikation, um mit der Projektion zu beginnen.

Gunakan Aplikasi terinstal untuk mulai melakukan proyeksi
Utilizzare l'applicazione installata per avviare la proiezione
Gebruik de geïnstalleerde App om de projectie te starten

