

INSTALLATION INSTRUCTIONS

PURE LED STROBE LIGHT KIT

#900602 & #900604



Please note: You must follow these instructions to install the parts correctly otherwise damage may occur.
Read all instructions before installation and check to see if all parts listed are included.

KIT CONTENTS

Item#	Qty	Description
1	8	LED Strobe Light
2	2	Key fob (controller)
3	1	Control module
4	1	Control switch
5	1	Hardware kit (with tape)

BOLT KIT CONTENTS

None

RECOMMENDED TOOLS

Safety Tools

1. Eye Protection

Special Tools

1. Electrical & masking tape

2. Volt meter

Installation Tools

1. Screwdriver (Phillips & Flathead)

2. Pliers

3. Wire cutter

4. Power drill (and drill bits)

LED STROBE LIGHT WIRING AND INSTALLATION

1 Pre-installation preparation.

Verify the kit contents (check against parts listing). Remove any protective wrapping from the light kit.

2 Align Strobe Lights and Control Module.

Determine the location where you want to mount the control module (usually under the vehicle's front dash). Lay out the Strobe Lights under the vehicle so they are evenly spaced. Make sure each light's wire can reach the control module.

3 Install Strobe Lights and run wiring inside vehicle to Control Module.

Attach the Strobe Lights to the underside of the vehicle (running board or rocker panel) with pre-applied tape. Run wires to the inside of the vehicle through the firewall or floor boards. Make sure the wires are not near any moving parts or the vehicle exhaust. Plug Strobe Lights into the Control Module.

4 Find power source and attach to Control Module.

Use the Volt Meter to locate a constantly powered wire (under the vehicle's dash). Splice power cables for the Control Module to the powered wire and a grounded wire. Test wiring connections by turning on the Control Module (Control Switch will illuminate when properly wired).

5 Mount and install Control Switch inside vehicle.

Locate and mark desired position for Control Switch installation. Drill a small hole for and mount the switch in the hole. **Note:** Most installers prefer to mount the Control Switch on the front dash within reach of the driver.

6 Permanently install Control Module and complete installation.

Attach the Control Module to the desired location with two supplied screws and tape. Re-test installation and ensure all lights are working by using the main Control Switch and the remote key fobs.

Questions? Call Putco's customer service at 1-800-247-3974

Monday – Friday, 8am – 5pm central time

216 West First Street ▪ Story City, IA ▪ 50248

www.putco.com

LIMITED WARRANTY

Putco guarantees its products against defects in workmanship and material for as long as you own your vehicle. All painted products have a 90 day warranty on the painted surface. Any defects resulting from faulty material or workmanship will be warranted by Putco and repaired or replaced at our discretion. Putco assumes no extra labor costs. Damages caused by freight carriers, improper installation, misuse, collision, or neglect will not be warranted by Putco. Putco is not liable for any vehicle damage resulting from the installation of our Pure LED Strobe Light Kits.

LA LUMIERE D'IMPULSION UTILITAIRE TELEGRAPHIANT ET L'INSTALLATION

1 Préparation de pré-installation.

Vérifier les contenus de trousse (le contrôle contre les parties énumérant). Enlever l'emballage protectif de la trousse légère.

2 Aligner les Lumières d'Impulsion Utilitaire et le Module de Contrôle.

Déterminer l'emplacement où vous voulez monter le module de contrôle (d'habitude sous le devant du véhicule précipiter). Faire la mise en page des Lumières d'Impulsion Utilitaire sous le véhicule s'ils sont également espacés. Assurer que chaque fil de la lumière peut atteindre le module de contrôle.

3 Installer les Lumières d'Impulsion Utilitaire et la course télégraphiant le véhicule d'intérieur.

Attacher les Lumières d'Impulsion Utilitaire au dessous du véhicule (courant le panneau de conseil ou bascule) avec la bande pré-appliquée. La course télégraphie à l'intérieur du véhicule par les conseils de cloison pare-feu ou plancher. Assurer que les fils ne sont pas près des parties en mouvement ou le véhicule échappement. L'Impulsion Utilitaire de bouchon Allume dans le Module de Contrôle.

4 La source de pouvoir de découverte et attache pour Contrôler le Module.

Utiliser le Mètre de Volt pour localiser un a alimenté constamment le fil (sous le véhicule précipiter). Episser des cordons d'alimentation pour le Module de Contrôle à l'a alimenté le fil et un fil fondé. Essayer les connexions d'installation électrique par allume le Module de Contrôle (le Commutateur de Contrôle illuminera quand convenablement télégraphié).

5 Le mont et installe le Commutateur de Contrôle véhicule d'intérieur.

Localiser et marquer la position désirée pour l'installation de Commutateur de Contrôle. Entraîner un petit trou pour et monter le commutateur dans le trou.

6 D'une façon permanente installer le Module de Contrôle et compléter l'installation.

Attacher le Module de Contrôle à l'emplacement désiré avec deux les vis fournies et enregistre. Tester à nouveau l'installation et assure que toutes lumières travaillent en utilisant le Commutateur de Contrôle principal et les goussets clés éloignés.

ALAMBRADO ESTROBOSCOPICO DE LUZ E INSTALACION

1 Preparación de pre-instalación.

Verifique el contenido de juego (cheque contra las partes que listan). Quite cualquier envolver protector del juego ligero.

2 Alinee las Luces Estroboscópicas y Controle Módulo.

Determine la ubicación donde usted quiere montar el módulo del control (generalmente bajo el arranque anterior de vehículo). Ordene las Luces de luz Estroboscópica bajo el vehículo tan ellos son espaciados uniformemente. Cerciórese cada alambre de la luz puede alcanzar el módulo del control.

3 Instale las Luces Estroboscópicas y corra alambro vehículo interior Controlar Módulo.

Conecte las Luces Estroboscópicas a la cara inferior del vehículo (entrepaño de estribo o balancín) con cinta pre-aplicado. Corra alambres al dentro del vehículo por las tablas de cortafuegos o piso. Cerciórese los alambres no están cerca de ninguna piezas móvil ni el vehículo escape. Tape las Luces Estroboscópicas en el Módulo del Control.

4 La fuente del poder del hallazgo y conecta para Controlar Módulo.

Utilice el Metro del Voltio para localizar un alambre constantemente accionado (bajo el arranque de vehículo). Empalme cables de energía eléctrica para el Módulo del Control al alambre accionado y un molió alambre. La prueba que alambra las conexiones prendiendo el Módulo del Control (Interruptor de Control iluminará cuando alambro apropiadamente).

5 El monte e instala Interruptor de Control vehículo interior.

Localice y marque la posición deseada para la instalación de Interruptor de Control. Taladre un pequeño hoyo para y monte el interruptor en el hoyo.

6 Instale permanentemente Módulo de Control y Complete la instalación.

Conecte el Módulo del Control a la ubicación deseada con dos Los tornillos suministrados y graba. Reexamine la instalación y asegure que todas luces trabajen utilizando el Interruptor principal del Control y el remoto clave libre a bordo.