



30026

T-CONNECTOR

- 1999-00 Cadillac Escalade
- 1992-94 Chevrolet Blazer (Full Size)
- 1992-99 Chevrolet Suburban (2-Way Systems)
- 1995-00 Chevrolet Tahoe (2-Way Systems)
- 1999-00 GMC Denali
- 1992-94 GMC Jimmy (Full Size)
- 1992-99 GMC Suburban (2-Way Systems)
- 1994-00 GMC Yukon (2-Way Systems)

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Kit Includes:

- (1) Wiring Harness w/4-Flat Connector
- (1) #10 Self Tapping Screws

Tools Required:

- Test Light
- 7/64" Drill Bit
- Phillips Screwdriver
- Drill

T-Connector Wiring Kit

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Read instructions thoroughly before beginning.

2. Locate the vehicles tail light wiring harness behind the rear bumper. The harness will be located along the inside of the left (drivers) side frame rail and will have connectors similar to those on the T-Connector harness (Fig. 1).



Fig. 1

3. Separate the vehicle connectors, taking care not to damage the locking tabs. Inspect the connectors for dirt & debris and clean if necessary.

4. Position the T-Connector harness between the separated vehicle harness connectors. Press the T-Connector ends firmly into the vehicle harness connectors until they lock into place. Take care not to damage the locking tabs.

5. Locate a clean accessible mounting location on the vehicle near the wiring harness ends within reach of the white wire and grounding eyelet and drill a 7/64" hole.

Caution: Take care not to drill through the body or any exposed surface.

Mount the white wire using the ground screw and eyelet provided.

6. Confirm correct operation with a test light or by using a trailer.

7. All loose wires should be secured using the cable tie (provided) or other similar mounting devices. Mount the trailer connector in a suitable location near the center of the vehicle using an electrical box or bracket (not included).

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Français:

1. Lire les instructions attentivement avant de commencer.

2. Localiser le faisceau de fils des feux rouges arrière derrière le pare-choc arrière. Le faisceau sera colloqué le long de l'intérieur du rail gauche (coté conducteur) du cadre et il aura des connecteurs semblables à ceux d'un faisceau à connecteurs en T (Fig. 1).



Fig. 1

3. Séparer les connecteurs du véhicule, en prenant soin de ne pas endommager les languettes d'accrochage. Inspecter les connecteurs à fin de trouver de la saletés ou des débris et nettoyer ci cela est nécessaire.

4. Positionner le faisceau à connecteurs en T entre les connecteurs séparés du faisceau du véhicule. Appuyer

fermement sur les extrémités du connecteur en T jusqu'à ce qu'ils se verrouillent en position. Prendre soins de ne pas endommager les languettes d'accrochage.

5. Localiser un point de montage accessible sur le véhicule, qui soit proche des extrémités du faisceau de fils et à portée de main du fil blanc et de l'oeillet de mise à la terre. Percer un trou de 7/64" (2.38mm).

Attention: Prendre soin de ne pas percer à travers la carrosserie ou quelconque surface exposée.

Assembler le fil blanc en utilisant la vis et l'oeillet de mise à la terre prévus à cet effet.

6. Assurer le bon fonctionnement avec une lampe témoin ou en utilisant une remorque.

7. Tout fil de surplus devrait être fixé en utilisant les attaches (non incluses) ou d'autres dispositifs de montage semblables. Accrocher le connecteur de la remorque à un emplacement convenable près du centre du véhicule en utilisant un boîtier ou une console électrique (non incluse). Fixer les fils de surplus au véhicule en utilisant les attaches prévues à cet effet.

INSTRUCCIONES D'INSTALLATION

Español:

1. Lea las instrucciones detenidamente antes de empezar.

2. Localice el colector de cables de la luz trasera detrás del parachoques trasero. El colector de cables se encuentra dentro del lado izquierdo (del conductor) del bastidor y tendrá conectores similares a los del colector de cables del conector en T (Fig. 1).



Fig. 1

3. Separe los conectores del vehículo con cuidado para no dañar los enganches. Examine los conectores para ver si tienen polvo o están sucios y límpielos si es necesario.

4. Ponga el colector de cables de conector en T entre los conectores de cables del vehículo que están separados. Presione las puntas del conector en T firmemente en los conectores del colector de cables del vehículo hasta que enganchen. Hágalo con cuidado para no dañar los enganches.

5. Localice un lugar limpio y accesible en el vehículo cerca de las puntas del colector de cables y dentro del alcance del alambre blanco y de la abertura del cable de puesta a tierra y haga una perforación de 7/64" con el taladro.

Advertencia: Hágalo con cuidado para no perforar la carrocería o ninguna superficie expuesta.

Soporte el alambre blanco con el tornillo con conexión a tierra y la abertura provista.

6. Confirme que todo está bien con una luz de prueba o

usando un remolque.

7. Todos los alambres sueltos deben sujetarse con el atador de cables (no provisto) o con otros instrumento de montaje parecidos. Sujete el conector del remolque en un lugar apropiado cerca del centro del vehículo utilizando una caja eléctrica o soporte (no incluidos). Sujete todos los alambres sueltos al vehículo empleando los atadores de cables (no provisto).