

## ATTACHMENT MODEL NUMBER

TOOL MODEL NUMBER

		220	225	231	335	A550	565	566	568	575	A576	A577	670	675	678-01	A679-02	1453	2500-01	
CORDED	4200	•	*	•	•	•	•	•	•	*	•	•	*	•	•	•	•	•	•
	4000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	400	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	3000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	300	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	398	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	395	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	285	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	275	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	200	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CORDLESS	8220	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	8200	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	8100	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	800	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	770					•					•		•		•	•			
	750																		
	1100																		
	7300																		

Use this chart to find out which attachments work with your tool. Adapters may be needed.

\*This attachment is compatible with the 4200 when used with the 4200 Attachment Adapter found in your Dremel 4200 kit.