



1

2

3

4



DO NOT remove or puncture the foil lid of the K-Cup® portion pack.
NE perforez PAS le godet K-Cup® et n'enlevez pas son couvercle d'aluminium.

1. Lift the Keurig Brewer Handle.
1. Soulevez la poignée de la cafetière Keurig.

2. Place chosen K-Cup® into the K-Cup Assembly Housing. **Caution: Avoid the sharp needles in the K-Cup Assembly Housing.** Lower the Brewer Handle.
2. Placez le godet K-Cup® choisi dans le boîtier de K-Cup. **Attention : Ne touchez pas aux aiguilles pointues dans le boîtier de K-Cup.** Abaissez la poignée de la cafetière.

3. Press the appropriate cup size: 5.25 oz., 7.25 oz. or 9.25 oz.
3. Appuyez sur le bouton qui correspond au format de tasse approprié : 155 ml (5,25 oz), 214 ml (7,25 oz) ou 274 ml (9,25 oz).

4. Enjoy!
4. Savourez!



1

2

1. Carefully remove enclosed literature.

1. Enlevez la documentation fournie.

2. Slide Brewer packaging out by pulling on interior plastic bag.

2. Faites glisser la cafetière hors de l'emballage en tirant sur le sac de plastique.


GETTING STARTED

SETUP GUIDE: Special Edition B60

POUR COMMENCER

GUIDE D'INSTALLATION : Édition spéciale B60





1

1. Remove adhesive tape and LCD display label.


1. Enlevez le ruban adhésif et l'étiquette de l'afficheur ACL.



2

2. Unwrap cord and plug into grounded outlet.


2. Déballiez le cordon et branchez la cafetière dans une prise mise à la terre.



3

3. Carefully remove Water Reservoir Lid.

3. Enlevez délicatement le couvercle du réservoir d'eau.



4

4. Remove Water Reservoir by lifting up and away from Brewer.

4. Enlevez le réservoir d'eau en le soulevant.



5

5. Rinse Water Reservoir, then fill with water. Bottled or filtered water is recommended.

5. Rincez le réservoir d'eau et remplissez-le d'eau. Il est recommandé d'utiliser de l'eau embouteillée ou filtrée.



6

6. Return Reservoir and Lid to Brewer; place mug on Drip Tray.

6. Remplacez le réservoir et le couvercle sur la cafetière; placez une tasse sur la cuvette d'égouttage.



7


7. Press Power button.
7. Appuyez sur le bouton de mise en marche (POWER).



8

8. Wait until the screen indicates "READY TO BREW" (~4 minutes).

8. Attendez que le message « READY TO BREW » (PRÊT À INFUSER) apparaisse à l'écran (environ 4 minutes)



9

9. Lift and lower the Keurig® Brewer Handle. Press the flashing Small Mug button.

9. Soulevez et abaissez la poignée de la cafetière Keurig®. Appuyez sur le bouton clignotant Tasse moyenne.



10

10. Once mug is filled, discard hot water.

10. Une fois la tasse remplie, jetez l'eau chaude.