


amazon
basics



B005EJGSQ2

English.	3
Français.	7
Deutsch	11
日本語.	15
Italiano	19
Español	23



Instruction Manual • English

AmazonBasics Heated Cushion

Contents

Contents

- Heated cushion
- Four strap hooks
- Quick Start Guide
- This Instruction Manual

Features





- Fits on most car seats
- Elastic straps keep it in place
- Warms quickly
- Two heat settings

To use

1. Slide elastic straps over the top of the seat.
2. Optional: Secure the hooks under the seat.
3. Insert the power plug (attached to the seat cushion) into your vehicle's 12V (cigarette lighter socket) power port.
4. Push the switch up or down to heat.
 - HIGH heating
 - LOW heating
5. Unplug the power plug or turn off the heater before leaving your vehicle.

CAUTION

You must unplug the power plug or turn off the heater before leaving your vehicle. Failure to do this could drain your battery or pose a risk of fire.




Maintenance

If the seat cushion does not heat, you may need to replace the fuse.

Replacing the fuse

1. On the top of the power plug, remove the cap by turning it counter-clockwise.
2. Remove the fuse.
3. Insert a new 10 amp fuse and replace the cap.





Manuel d'utilisation • Français

Coussin chauffant AmazonBasics

Contenu

Contenu

- Coussin chauffant
- Crochets à quatre sangles
- Guide de démarrage rapide
- Manuel d'instructions (ce document)

Fonctions





- S'adapte à la plupart des sièges de voiture
- Les sangles élastiques le gardent en place
- Chauffe rapidement
- Deux réglages de chaleur

Utilisation

1. Glissez les sangles élastiques par dessus le haut du siège.
2. En option : Attachez les crochets sous le siège.
3. Insérez la fiche d'alimentation (attachée au coussin de siège) dans la prise d'alimentation 12 V de votre véhicule (prise allume-cigare).
4. Poussez l'interrupteur vers le haut ou vers le bas pour chauffer.
 - Chauffage FORT
 - Chauffage MODÉRÉ
5. Débrancher la fiche d'alimentation ou éteindre le chauffage avant de sortir du véhicule.

MISE EN GARDE

Vous devez débrancher la fiche d'alimentation ou éteindre le chauffage avant de sortir du véhicule. Ne pas le faire pourrait vider la batterie ou poser un risque d'incendie.




Entretien

Si le coussin de siège ne chauffe pas, il vous faudra peut-être remplacer le fusible.

Remplacement du fusible

1. Sur le dessus de la fiche d'alimentation, retirez le couvercle en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Retirez le fusible.
3. Insérez un nouveau fusible de 10 A et remettez le couvercle.





Bedienungsanleitung • Deutsch

AmazonBasics Heizkissen

Inhalt

Heizkissen

- Heizkissen
- Vier Gurthaken
- Schnellanleitung
- Diese Bedienungsanleitung

Funktionen





- Passt auf die meisten Autositze
- Wird mit elastischen Gurten in Position gehalten
- Wird schnell warm
- Zwei Heizeinstellungen

Anwendung

1. Elastische Gurte über die Sitzoberseite schieben.
2. Optional: Die Haken unter dem Sitz befestigen.
3. Den Stromstecker (am Sitzkissen befestigt) in den 12-V-Stromanschluss (Zigarettenanzünderbuchse) stecken.
4. Zum Heizen den Schalter nach oben oder unten drücken.
 - Heizeinstellung HOCH
 - Heizeinstellung NIEDRIG
5. Den Stromstecker herausziehen oder die Heizung ausschalten, bevor Sie das Fahrzeug verlassen.

VORSICHT

Sie müssen den Stromstecker herausziehen oder die Heizung ausschalten, bevor Sie das Fahrzeug verlassen. Bei Nichtbeachtung kann sich die Batterie entleeren oder eine Brandgefahr entstehen.




Wartung

Wenn das Sitzkissen nicht warm wird, muss eventuell die Sicherung ersetzt werden.

Sicherung ersetzen

1. Die Kappe oben auf dem Stromstecker entfernen, indem sie gegen den Uhrzeigersinn gedreht wird.
2. Sicherung entfernen.
3. Eine neue 10A-Sicherung einführen und die Kappe wieder aufsetzen.





取扱説明書 ・ 日本語

Amazon ベーシック ホットクッション

梱包されているもの

梱包されているもの

- ・ ホットクッション
- ・ 4つのストラップフック
- ・ クイックスタートガイド
- ・ 本使用説明書

特徴





- ・ ほとんどのカーシートにフィット
- ・ 伸縮性ストラップで固定
- ・ 素早く暖かに
- ・ 2段階の温度調節

使用方法

1. シートの上から伸縮性ストラップを通します。
2. オプション：シートの下にフックを固定します。
3. シートクッションに付いている電源プラグを車内の12V シガーソケットに差し込みます。
4. 暖めるには、スイッチを上／下に動かします。
 - ・ 強
 - ・ 弱
5. 車両から離れる前に電源プラグを抜くか、ヒーターの電源を切ってください。

注意

車両から離れる前に、必ず電源プラグを抜くか、ヒーターの電源を切ってください。これに従わない場合、バッテリーの消耗や火災発生の恐れがあります。




メンテナンス

シートクッションが暖かにならない場合、ヒューズ交換の必要がある可能性があります。

ヒューズの交換

1. 電源プラグからキャップを反時計方向に回して取り外します。
2. ヒューズを取り外します。
3. 10 アンペアのヒューズを差し込み、キャップを交換します。



? 2014 Amazon.com, Inc. またはその関連会社。著作権所有。Amazon と Amazon ベーシックのロゴは、Amazon.com, Inc. または関連会社の商標です。



FC



RoHS





Manuale di istruzioni • Italiano

Coprisedile riscaldato AmazonBasics

Contenuto

Contenuto

- Coprisedile riscaldato
- Quattro cinghie con ganci
- Guida rapida all'installazione
- Questo Manuale di istruzioni

Caratteristiche





- Si adatta alla maggior parte dei sedili per auto
- Le cinghie elastiche lo mantengono in posizione
- Si scalda rapidamente
- Due impostazioni di calore

Come si usa

1. Far scorrere le cinghie elastiche oltre la parte superiore del sedile.
2. Opzionale: Fissare i ganci sotto il sedile.
3. Inserire la presa di alimentazione (attaccata al coprisedile) nell'uscita di corrente a 12 V (accendisigari) del veicolo.
4. Spingere l'interruttore verso l'alto o verso il basso per regolare il riscaldamento.
 - Potenza di riscaldamento ALTA (HIGH)
 - Potenza di riscaldamento BASSA (LOW)
5. Staccare la spina di alimentazione oppure spegnere il dispositivo di riscaldamento prima di uscire dal veicolo.

ATTENZIONE

Staccare la spina di alimentazione oppure spegnere il dispositivo di riscaldamento prima di uscire dal veicolo. In caso contrario, si rischia di scaricare la batteria o di causare un incendio.




Manutenzione

Se il copripresedile non si riscalda, potrebbe essere necessario sostituire il fusibile.

Sostituzione del fusibile

1. Rimuovere la copertura a livello della parte superiore della spina di alimentazione, ruotandola in senso antiorario.
2. Rimuovere il fusibile.
3. Inserire un nuovo fusibile da 10 A e riposizionare la copertura.





Manual de instrucciones • Español

AmazonBasics cojín calefactado

Contenido

Contenido

- Cojín calefactado
- Cuatro ganchos de sujeción
- Guía de inicio rápido
- Este manual de instrucciones

Características





- Se adapta a la mayoría de asientos de automóvil
- Correas elásticas para que no se mueva
- Se calienta rápidamente
- Dos niveles de calor

Forma de uso

1. Deslice las correas elásticas sobre el asiento.
2. Opcionalmente: Sujete los ganchos por debajo del asiento.
3. Inserte el enchufe de alimentación (conectado al cojín de asiento) en la toma de corriente de 12 V (toma de encendedor) del vehículo.
4. Presione el interruptor hacia arriba o hacia abajo para calentar.
 - Calentamiento ALTO
 - Calentamiento BAJO
5. Desconecte el enchufe de alimentación o apague el calentador antes de salir de su vehículo.

PRECAUCIÓN

Debe desconectar el enchufe de alimentación o apagar el calentador antes de salir de su vehículo. De no hacerlo así, podría agotar la carga de su batería o crear un peligro de incendio.



Mantenimiento

Si el cojín no se calienta, es posible que deba sustituir el fusible.

Sustitución del fusible

1. En la parte superior del enchufe de alimentación, retire la tapa girándola en el sentido contrario a las agujas del reloj.
2. Retire el fusible.
3. Introduzca un nuevo fusible de 10 A y coloque de nuevo la tapa.

