


PS80516A QUICK REFERENCE GUIDE

⚠ WARNING:


This Quick Reference Guide is not a substitute for reading the operator's manual. To reduce the risk of injury or death, user must read and understand operator's manual before using this product. All page references refer to the operator's manual.

FIRST TIME ASSEMBLY


- 1 Attaching the wheel assembly (see page 8).




- 2 Install the handle and hand holders (see page 8).




- 3 Attach the injection hose to the pump. (see page 8).




- 4 Assemble the trigger handle (see page 9).



- 5 Connect the high pressure hose to the trigger handle (see page 9).




- 6 Connect the high pressure hose to the pump (see page 9).



- Completely uncoil and straighten high pressure hose to prevent kinks.

- 7 Connect your garden hose to the pressure washer (see page 9).




- Completely uncoil garden hose or remove completely from reel to prevent kinks.

- Turn water faucet on fully.

- Make sure there are no leaks.

- With no nozzle installed, squeeze the trigger to relieve air pressure. Hold the trigger until a steady stream of water appears.

- 8 Add entire bottle of oil provided to the pressure washer (see page 10).



- Turn the fuel valve to OFF before adding oil.


- Set unit on flat surface so engine is level. Remove dipstick, wipe clean, put back in hole (but don't screw in) and check oil level.

STARTING THE UNIT (COLD START)

- 1 Add fuel (see page 11).




DO NOT USE E15 OR E85 FUEL IN THIS UNIT. IT IS A VIOLATION OF FEDERAL LAW AND WILL DAMAGE THE UNIT AND VOID YOUR WARRANTY.




- This is a 4-cycle engine. Do not mix fuel and oil together.

- Add fuel stabilizer every time you fuel the machine.

- 2 Turn the fuel valve to the ON position. Push the primer bulb. Put on/off switch in ON position (see page 11).




- 4 Pull recoil starter to start (see page 11).




- If the engine does not start after each pull of the recoil starter, squeeze the trigger to relieve water pressure before attempting to start the engine again.

RESTARTING THE UNIT (HOT RESTART)

- 1 Squeeze the trigger to relieve water pressure. Unit will not start until this is done. (See page 11.)




- 2 Pull recoil starter to start (see page 11).



If the engine does not start:


- check for enough fuel;
- may need to adjust choke position;
- try starting again.

DO NOT OVERTILT THE UNIT!




USING DETERGENT


- 1 Place injection hose in the detergent container (see page 13).



- 2 Install blue soap nozzle (see page 13).




- 3 Squeeze trigger and wait approx. 5 seconds for soap (see page 13).



Use of soap nozzle will activate detergent injector at a 20:1 dilution ratio.

WARNING! Never use bleach or solvent-based detergent.

- Will damage your pump
- Will void your warranty
- Will damage plants/shrubs



NOZZLE SELECTION GUIDE

Use the chart below to determine the correct nozzle for your job.

25° 40° SOAP	HIGH PRESSURE (NO SOAP)		LOW PRESSURE (FOR SOAP OR GENTLE RINSE)
	25° Green	40° White	
ABRASIVE GENTLE			Blue Soap Nozzle
Concrete, Brick, Masonry	✓	✓	✓
Siding, Gutters, House	✓	✓	✓
Fencing, Deck, Patio	✓	✓	✓
Lawn Equipment, Boat, RV	✓	✓	✓
✓ Recommended nozzle		✓ Use with caution for certain applications	

BEFORE STORING THE UNIT

- 1 Add Pump Protector to the unit after each use and before storing. This will significantly improve pump life. To order Pump Protector, call customer service at 1-877-617-3501. To add, follow the instructions provided by the Pump Protector manufacturer. (See page 15)



If you need more assistance, visit our website at www.powerstroketools.com or call us at 1-877-617-3501.


GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA DE PS80516A

⚠ ADVERTENCIA:


Esta guía de referencia rápida no es un sustituto para leer el manual del operador. Para reducir los riesgos de lesiones o muerte, el usuario debe leer y comprender el manual del operador antes de utilizar este producto. Todas las referencias a páginas se refieren al manual del operador.

MONTAJE INICIAL


1 Montaje del conjunto de las ruedas (vea la página 8).




2 Instale el mango (vea la página 8).




3 Conecte la manguera de inyección a la bomba. (vea la página 8).




4 Instale el mango del gatillo (vea la página 9).



5 Conecte la manguera de alta presión al mango del gatillo (vea la página 9).




6 Conecte la manguera de alta presión a la bomba (vea la página 9).



Desenrolle y enderece completamente la manguera de alta presión para evitar la formación de acodaduras.

7 Conecte la manguera de jardín a la lavadora a presión (vea la página 9).




Desenrolle completamente la manguera de jardín o quítela completamente del carrete para evitar la formación de acodaduras.

Abra completamente el grifo.

Asegúrese de que no haya pérdidas.

Sin ninguna boquilla instalada, oprima el gatillo para liberar la presión del aire. Mantenga oprimido el gatillo hasta que aparezca un chorro constante de agua.

8 Agregue toda la botella de aceite que se provee a la lavadora a presión (vea la página 10).



Gire la válvula de combustible a APAGADO antes de agregar aceite.


Ubique la unidad sobre una superficie plana para que el motor esté nivelado. Quite la varilla para medir el nivel de aceite, límpiela, vuelva a colocarla en el orificio (pero no la enrosque) y verifique el nivel de aceite.

ARRANQUE DE LA UNIDAD (ARRANQUE EN FRÍO)

1 Agregue combustible (vea la página 11).




NO UTILICE COMBUSTIBLES E15 O E85 EN ESTA UNIDAD. ESTO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LA LEY FEDERAL, DAÑARÁ LA UNIDAD Y ANULARÁ SU GARANTÍA.




Este es un motor de cuatro tiempos. No mezcle el aceite y el combustible.

Agregue el estabilizador de combustible cada vez que cargue combustible a la máquina.


2 Ponga el válvula de combustible en la posición ON (MARCHA). Empuje la bomba de cebado. Ponga el interruptor de encendido/apagado en la posición ON (ENCENDIDO) (vea la página 11).



¡NO INCLINE DEMASIADO LA UNIDAD!




4 Tire del arrancador retráctil para arrancar el motor (vea la página 11).




Si el motor no arranca luego de cada tirón del arrancador retráctil, oprima el gatillo para liberar la presión del agua antes de volver a intentar arrancar el motor.

REARRANQUE DE LA UNIDAD (ARRANQUE EN CALIENTE)

1 Espere que el motor ande por varios segundos, luego mueva el anegador a la posición de APAGADO (MARCHA) (vea la página 11.)




2 Tire del arrancador retráctil para arrancar el motor (vea la página 11).



Si el motor no arranca:
• verifique que haya combustible suficiente;
• puede que necesite ajustar la posición del anegador;
• vuelva a intentar arrancar el motor.


USO DE DETERGENTE

1 Vierta detergente para lavadoras a presión en el tanque de detergente (vea la página 13).





El uso de la boquilla para jabón activará el inyector de detergente con una razón de dilución de 20:1. ¡ADVERTENCIA! Nunca utilice blanqueador o detergente a base de solvente.
• Dañará la bomba
• Anulará su garantía
• Dañará las plantas y los arbustos

2 Instale la boquilla azul para jabón (vea la página 13).



3 Oprima el gatillo y espere aproximadamente 5 segundos para que comience a salir jabón (vea la página 13).



GUÍA DE SELECCIÓN DE BOQUILLAS

Use el siguiente cuadro para determinar la boquilla correcta para el trabajo que desea realizar.

25° 40° JABÓN	ALTA PRESIÓN (NO USE JABÓN)		BAJA PRESIÓN (PARA JABÓN O ENJUAGUES LEVES)
	25° Verde	40° Blanco	Boquilla azul para jabón
ABRASIVO LEVE	▼	▼	●●●
Cemento, ladrillo, mampostería	✓	✓	✓
Revestimiento de muros exteriores, canalones, casas	✓	✓	✓
Cercas, terrazas, patios	✓	✓	✓
Equipos de jardinería, botes, casas rodantes	✓	✓	✓
✓ Boquilla recomendada ✓ Usar con cuidado en ciertas aplicaciones			

ALMACENAMIENTO DE LA UNIDAD

1 Agregue el protector para bombas a la unidad luego de cada uso y antes de almacenarla. Esto mejorará significativamente la vida útil de la bomba. Para encargar el protector para bombas, llame a servicio al cliente al 1-877-617-3501. Para agregar protector, siga las instrucciones del fabricante del protector para bombas. (Vea la página 15)



Si necesita más ayuda, visite nuestra página web en www.powerstroketools.com o llámenos al 01 800 843 11 11.